

	
<b>20201</b> Sprungkasten, 1-tlg., 70 x 50 x 40 cm, Deckel Kunstleder braun (baugleich mit 2020; 2020R; 20210; 20202- 20204)	<b>20401</b> Sprungkasten, 2-tlg., 70 x 50 x 40 cm, Deckel Kunstleder braun (baugleich mit 2040; 20402- 20404)
	
<b>20451</b> Sprungkasten, 3-tlg., 70 x 50 x 40 cm, Deckel Kunstleder braun (baugleich mit 2045; 20452- 20454)	<b>20281</b> Sprungkasten, 4-tlg., 150 x 50 x 90 cm, Deckel, Kunstleder braun (baugleich mit 2028; 20282- 20284; 2028R- 20284R)
	
<b>20291</b> Sprungkasten, 5-tlg., 150 x 50 x 110 cm, Deckel Kunstleder braun (baugleich mit 2029; 20292- 20294; 2029R- 20294R)	<b>20311</b> Sprungkasten, 6-tlg., 150 x 50 x 110 cm, Deckel Kunstleder braun (baugleich mit 2031; 20312- 20314; 2031R- 20314R)



**20321** Sprungkasten, 4-tlg., 150 x 50 x 90 cm,  
Deckel Kunstleder braun, mit Aussparung  
(baugleich mit 2032; 20322- 20324; 2032R- 20324R)



**20331** Sprungkasten, 5-tlg., 150 x 50 x 110 cm,  
Deckel Kunstleder braun, mit Aussparung (baugleich  
mit 2033; 20332- 20334; 2033R- 20334R)



**20341** Sprungkasten, 6-tlg., 150 x 50 x 110 cm,  
Deckel Kunstleder braun, mit Aussparung (baugleich  
mit 2034; 20342- 20344; 2034R- 20344R)



**20351** Sprungkasten, 4-tlg., 150 x 50 x 90 cm,  
Deckel Kunstleder braun, mit Spezial-Aussparung  
(baugleich mit 2035; 20352- 20354; 2035R- 20354R)



**20361** Sprungkasten, 5-tlg., 150 x 50 x 110 cm,  
Deckel Kunstleder braun, mit Spezial-Aussparung  
(baugleich mit 2036; 20362-20364; 2036R-20364R)



**20371** Sprungkasten, 6-tlg., 150 x 50 x 110 cm,  
Deckel Kunstleder braun, mit Spezial-Aussparung  
(baugleich mit 2037; 20372- 20374; 2037R- 20374R)



**2038** Sprungkasten Komplett-Set Maxi



**50024** Sprungkasten, 3-tlg., 100 x 50 x 71 cm,  
Deckel Kernrindleder, KITUKA



**2042** Sprungkasten, 3-tlg., 100 x 50 x 71 cm, Deckel  
Kernrindleder mit Spezial-Aussparung



**2043** Sprungkasten Komplett-Set Mini



**20211** Sprungkasten, 1-tlg., 70 x 50 x 40 cm, Deckel Kernrindleder, Birke-Multiplex-Holz (baugleich mit 20212-20215)



**20231** Sprungkasten, 2-tlg., 70 x 50 x 40 cm, Deckel Kernrindleder, Birke-Multiplex-Holz (baugleich mit 20232-20235)



**20241** Sprungkasten, 3-tlg., 70 x 50 x 40 cm, Deckel Kernrindleder (baugleich mit 20242-20245)



**20251** Sprungkasten, 4-tlg., 150 x 50 x 90 cm, Deckel Kernrindleder (baugleich mit 20252- 20255; 20251R- 20255R)



**20261** Sprungkasten, 5-tlg., 150 x 50 x 110 cm, Deckel Kernrindleder (baugleich mit 20262- 20265; 20261R- 20265R)



**20271** Sprungkasten, 6-tlg., 150 x 50 x 110 cm, Deckel Kernrindleder (baugleich mit 20272- 20275; 20271R- 20275R)



**20111** Sprungkasten, 4-tlg., 150 x 50 x 90 cm,  
Deckel Kernrindleder, mit Aussparung (baugleich mit  
20112- 20115; 20111R- 20115R)



**20121** Sprungkasten, 5-tlg., 150 x 50 x 110 cm,  
Deckel Kernrindleder, mit Aussparung (baugleich mit  
20122- 20125; 20121R- 20125R)



**20131** Sprungkasten, 6-tlg., 150 x 50 x 110 cm,  
Deckel Kernrindleder, mit Aussparung (baugleich mit  
20132- 20135; 20131R- 20135R)




**20151** Sprungkasten, 4-tlg., 150 x 50 x 90 cm,  
Deckel Kernrindleder, mit Spezial-Aussparung  
(baugleich mit 20152- 20155; 20151R- 20155R)



**20161** Sprungkasten, 5-tlg., 150 x 50 x 110 cm,  
Deckel Kernrindleder, mit Spezial-Aussparung  
(baugleich mit 20162- 20165; 20161R- 20165R)



**20171** Sprungkasten, 6-tlg., 150 x 50 x 110 cm,  
Deckel Kernrindleder, mit Spezial-Aussparung  
(baugleich mit 20172- 20175; 20171R- 20175R)



**20181** Sprungkasten Komplett-Set Maxi, Deckel Kernrindleder  
(baugleich mit 20182- 20185)



**1992** Sprunghocker Jump, 70 x 50 x 40 cm, Deckel  
Kernrindleder (baugleich mit 1993- 1996)





**1985** Leiter Massivholz, 150 x 43 cm, für  
Sprungkasten



**10204** Leiter Massivholz, 250 x 43 cm, für  
Sprungkasten



**1986** Leiter Massivholz, 150 x 123 cm, für  
Sprungkasten

**1987** Sprosse, 150 cm, für Sprungkasten**10231** Bogenleiter, 210 x 27 cm, für Sprungkasten**10235** Bogenleiter, 210 x 95 cm, für Sprungkasten**10169** Rutschbrett, 250 x 28 cm, für Sprungkasten**3275** Schwebebalken, 250 cm, für Sprungkasten**10221** Laufbrett, 250 x 28 cm, für Sprungkasten**10220** Halbe Leiter, 250 x 28 cm, für Sprungkasten




**1982** Turnrolle, 80 cm x Ø 26 cm, für Sprungkasten  
mit 19831 Untersatzböcke für Gymnastikrolle




**10230** Leiter mit Einhängeleisten, 400 x 39 cm, für  
Sprungkasten



**10225** Kletterrahmen, 123 x 120 cm, für  
Sprungkasten



**10236** Rollenrutschbahn, 200 x 60 cm, für  
Sprungkasten (baugleich mit 10237; 10238)



**10240** Wellenrutsche, 205 x 58 cm, für  
Sprungkasten



**10222** Rollbahn Funnyway, 400 x 50 cm, für  
Sprungkasten



**3735** Strickleiter 5 m